

# Montageschablone Freistellstütze 112 (Art.-Nr. 1200054)



1  
Montageschablone an linkem  
Vierkantrohr bündig anlegen.  
Von Unterkant Holzbrett 48 cm.  
4 Löcher mit spitzigem  
Gegenstand vorstechen.

2  
Nach dem entfernen der  
Montageschablone  
Freistellstütze mit den  
mitgelieferten  
4 Holzschrauben  
in den vorgestochenen  
Löcher befestigen.

4  
Nach Montage der Freistellstütze  
Strebe in Strebenwinkel einhängen.

3  
Mutter lösen, Scheibe entfernen.  
Strebenwinkel mit Mutter befestigen und zusätzliche  
Holzschraube eindrehen.

